# Testbed-Control de Procesos

#### **Docentes:**

C.C. María Feldgen

Ing. Carlos Godfrid

Ing. Daniel Aldet

#### **Alumnos:**

Ezequiel D. Di Donato <ezequieldidonato@gmail.com>
Pablo D. Roca <pablodroca@gmail.com>

### Introducción

### Entorno de Trabajo:

- L10 Laboratorio de instrumentación y control de procesos.
- Ensayos con emuladores.
- Control sobre sistemas reales (tanques de agua, péndulo invertido, etc.).


### Descripción del Problema:

- Soft. de control de tanques ausente.
- El control del sistema mediante Simulink no

### **Control de Procesos - Conceptos**

- Control: conjunto de acciones que se aplican a la planta con el fin de regular su funcionamiento.
- Proceso: evolución temporal de la planta que se pretende controlar.
- Planta: sistema físico a controlar.
- Controlador: dispositivo que monitorea y estimula a un la planta para lograr cierta respuesta.
- Sensor: dispositivo que capta magnitudes físicas y las transforma en información.
- Actuador: dispositivo que estimula a un Sist. físico en base a órdenes de un controlador.
- Variable controlada: cantidad que se mide y controla (salida del sistema).

# Sistemas de niveles de líquido



#### Variables:

- Q: flujo en estado estable [m³/seg]
- qi: pequeña variación de flujo de entrada [m³/seg]
- qo: pequeña variación de flujo de salida [m³/seg]
- H: nivel de líquido en estado estable [m]
- h: pequeña variación del nivel de líquido [m]

# Control de Procesos - Tipos


Open Loop

Disturbance


System

Output

Feed-forward




Feedback(Closed Loop)



### Control de Tipo Feedback - PID

- Un tipo muy utilizado de control a lazo cerrado es el PID.
- Tiene 3 componentes que utilizan la información de feedback para estimular la planta:
  - Proporcional
  - Integral
  - Derivativo



### Construcción del Sistema Físico

- Configuración de tanques
- Sensores y actuadores
  - Bomba de agua controlada por variador de velocidad.
  - Sensor de nivel de agua 4-20 mA.







# La Estación de Enseñanza (testbed)

#### Funcionalidades:


- Controlar Planta
  - Require los parámetros de control tanto para el caso manual como automático.
  - Permite grabar el proceso para su posterior revisión.
- Abrir Grabaciones
  - Recibe un archivo de proceso.
- Reproducir Grabaciones
  - Recibe un archivo de proceso.

### Pantalla Principal

- Controlar Planta
- Abrir Grabaciones
- Reproducir Grabaciones



### Pantalla Principal - Opción Controlar Activa




Opciones Controlar (conectado) y Reproducir Visualización:

- Gráfico del Tanque
- Gráfico en función del tiempo
- Gráfico ampliado del proceso
- Zoom y grillas en ambos ejes
- Comentarios asociados a la muestra en el gráfico


### Control (conectado):

- Control PID por sofware modo automático
- Cambio de parámetros de control
- Efectos en tiempo real

Pantalla Opciones Controlar (conectado) y Reproducir



### Pantalla Gráfico Ampliado



### Conclusiones

- Trabajo de interfaz Matlab-Simulink
- Trabajo de interfaz Software-Placa Adquisidora
- Implementación de un sistema de control de lazo cerrado por software.
- La captura de la información digitalizada permite:
  - Presentarla mediante diferentes vistas.
  - Análisis y reproducción posterior off-line con fines didácticos.